## Módulo Instal-tec IO 4X4 2WRF

#### Manual de configuração de rede para sistemas SERVER e CLOUD.

### neroda? Entradelt Entrada 4 30.643 exter] Relider Same 30 12V00 12,902 Rede

## Características do Módulo 2WRF 4x4

- 04 Entradas digitais acionadas através de contato seco;
- 04 Saídas digitais sendo 02 (NA/C/NF) e 02 (NA/C);
- Entrada para Leitor Wiegand 26/32/34 bits;
- Entrada para Ibutton;
- Possui receptor 433MHz learn Code interno;
- LAN 10/100Mbps;
- WI-FI banda G;
- Entrada de alimentação 12VDC (Fonte não inclusa).

# Índice

- 1. Configurando o Módulo Acess Control 4x4 2WRF para utilização com cabo no modo SERVER
- 2. Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com cabo no modo CLOUD
- 3. Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com Rede WI-FI no modo SERVER
- 4. Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com Rede WI-FI no modo CLOUD
- 5. Reset na configuração do Módulo 2WRF 4x4
- 6. Informações Importantes.

<u>1 – Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com cabo</u> <u>de rede no modo SERVER (rede local)</u>

Passo 01: Ligue o equipamento na fonte de energia;

*Passo 02:* Na rede local execute o Software HLK-RM04 para identificação do numero de IP Local;

Passo 03: Acesse no navegador padrão o endereço IP listado.

Ex. 192.168.xxx.xxx

😫 Monitoração × 🎦 192.168.1.201 ×		instal-tec	٥
← → C ☆ ③ 192.168.1.201		☆ 🏃	32 <b>G</b>
👬 Apps 🔮 UCS EXPLORER <b>b</b> Sites Sugeridos 🥠 Login Page 🚟 Código de Cores	Autenticação obrigatória       *         http://192.168.1.201 exige um nome de usuário e uma senha.       *         Sua conexão a este site não é particular.       *         Nome de usuário:	» []	Outros fav
	Fazer login         Cancelar		

Passo 04: Digite o Nome de usuário (admin) e senha (admin). OBS: Para uma maior segurança, edite a senha.

Autenticação obriga http://192.168.1.201 exig senha. Sua conexão a este site r	x ge um nome de usuário e uma não é particular.	
Nome de usuário: Senha:	admin *****	
	Fazer login Cancelar	чул

Lembre-se: O equipamento deve estar na mesma rede que o computador/celular que estiver sendo utilizado para localiza-lo / acessa-lo.

#### Passo 05: Para o modo SERVER (rede local), selecione as opções abaixo:

#### HLK-RM04 Serial2Net Settings

NetMode:	ETH-SERIAL •	Selecio	nar ETH-SERIAL
IP Type:	STATIC V	Selecio	nar STATIC
IP Address:	192.168.11.254		Definir qual IP o
Subnet Mask:	255.255.255.0		equipamento devera
Default Gateway:	192.168.11.1		assumir. Preencha o
Primary DNS Server:	192.168.11.1		MASK e Gateway
Secondary DNS Server:	8.8.8.8		Corretamente.

#### Passo 06: Definindo parâmetros da Serial:

		Current	Updated
	Serial Configure:	115200,8,n,1	115200,8,n,1 BAUDRATE 115200
	Serial Framing Lenth:	64	64
	Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)
	Network Mode:	client	Server  Modo SERVER
	Remote Server Domain/IP:	cloud.ucsexplorer.com.br	cloud.ucsexplorer.com.br
	Locale/Remote Port Number:	50000	5000 Porta de comunicação 5000
	Network Protocol:	tcp	TCP V
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)
Após p	reencher tod	os os campos	Apply Cancel

clique em Apply

<u>2 – Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com cabo</u> <u>de rede no modo CLOUD (nuvem)</u>

Passo 01: Ligue o equipamento na fonte de energia;

*Passo 02:* Na rede local execute o Software HLK-RM04 para identificação do numero de IP Local;

Passo 03: Acesse no navegador padrão o endereço IP listado.

Ex. 192.168.xxx.xxx

😫 Monitoração 🗙 🕒 192.168.1.201 🗙 🔪		installeter — D >
← → C ☆ ③ 192.168.1.201		🖈 🛃 👳 😉
👬 Apps 🔮 UCS EXPLORER <b>b</b> Sites Sugeridos 🥠 Login Page 🗱 Código de Cores	Autenticação obrigatória       ×         http://192.168.1.201 exige um nome de usuário e uma senha.       Sua conexão a este site não é particular.         Nome de usuário:	>> Outros favorit
	Fazer login     Cancelar	

### Passo 04: Digite o Nome de usuário (admin) e senha (admin).

OBS: Para maior segurança, edite a senha ao termino da configuração.

Autenticação obrigatória     ×       http://192.168.1.201 exige um nome de usuário e uma senha.        Sua conexão a este site não é particular.	
Nome de usuário: admin   Senha: *****     Fazer login Cancelar	

Lembre-se: O equipamento deve estar na mesma rede que o computador/celular que estiver sendo utilizado para localiza-lo / acessa-lo.

#### Passo 05: Para o modo CLOUD (Nuvem), selecione as opções abaixo:

NetMode:	ETH-SERIAL	Selecione a opção	ETH-Serial
IP Type:	DHCP V	Selecione a opção DHCP	
<b>C</b> ···· 1			
efinindo para	metros da	Serial:	
	Current	Updated	
Serial Configure:	115200 8 n 1	445200.0 - 4	
-	110200,0,11,1	115200,8,n,1	BAUDRAIE 115200
Serial Framing Lenth	: 64	64	BAUDRATE 115200
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	64 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)	BAUDRATE 115200
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout: Network Mode:	10 milliseconds	64 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout) Client ▼ Modo CLIENT	BAUDRATE 115200
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout: Network Mode: Remote Server Domain/IP:	10 milliseconds client cloud.ucsexplorer.com.br	64 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout) Client ▼ Modo CLIENT cloud.ucsexplorer.com.br	Certifique-se que a configuraç seja essa que esta descrita.
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout: Network Mode: Remote Server Domain/IP: Locale/Remote Port Number:	10 milliseconds client cloud.ucsexplorer.com.br 50000	10       milliseconds (< 256, 0 for no timeout)	Certifique-se que a configuraç seja essa que esta descrita. icação 50000
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout: Network Mode: Remote Server Domain/IP: Locale/Remote Port Number: Network Protocol:	10 milliseconds client cloud.ucsexplorer.com.br 50000 tcp	64 10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout) Client ▼ Modo CLIENT cloud.ucsexplorer.com.br 50000 Porta de comuni TCP ▼	Certifique-se que a configuraça seja essa que esta descrita. icação 50000
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout: Network Mode: Remote Server Domain/IP: Locale/Remote Port Number: Network Protocol: Network Timeout:	<ul> <li>64</li> <li>10 milliseconds</li> <li>client</li> <li>cloud.ucsexplorer.com.br</li> <li>50000</li> <li>tcp</li> <li>0 seconds</li> </ul>	10       milliseconds (< 256, 0 for notimeout)	Certifique-se que a configuraçã seja essa que esta descrita. icação 50000
Serial Framing Lenth Serial Framing Timeout: Network Mode: Remote Server Domain/IP: Locale/Remote Port Number: Network Protocol: Network Timeout:	<ul> <li>64</li> <li>10 milliseconds</li> <li>client</li> <li>cloud.ucsexplorer.com.br</li> <li>50000</li> <li>tcp</li> <li>0 seconds</li> </ul>	10       milliseconds (< 256, 0 for notimeout)	Certifique-se que a configuraç seja essa que esta descrita. icação 50000

<u>3 – Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com Rede</u> <u>WI-FI no modo <u>SERVER (rede local)</u></u>

Passo 01: Ligue o equipamento na energia;

*Passo 02:* Com o celular ou laptop, faça a varredura nas redes disponíveis;

OBS: Esteja próximo ao dispositivo que deseja configurar.

Passo 03: O dispositivo irá criar uma rede com a seguinte descrição:





O dispositivo criará uma rede com a seguinte descrição: HI-LINK\_XXXX Onde o XXXX são os últimos 4 dígitos do Mac. No caso alo lado 9B1D. Selecione a rede do dispositivo.

#### Passo 04: Conecte-se a rede do dispositivo utilizando a senha padrão de fabrica: 12345678;

Passo 05: Acesse no navegador padrão com o seguinte endereço: <u>http://192.168.16.254</u>;



Passo 06: Digite o Nome de usuário (admin) e senha (admin).

	X Autenticação obrigatória http://192.168.1.201 exige um nome de usuário e uma senha. Sua conexão a este site não é particular.	
ISTEMAS C	Nome de usuário: admin Senha: ***** Fazer login Cancelar	IÇА

*Passo 07:* Antes de iniciar a configuração do modulo, certifique-se que à disponibilidade de rede WI-FI no local;

#### Passo 08: Para o modo WI-FI SERVER (rede local), selecione as opções

HLK-RM04 Serial2Net Settings

#### abaixo:

NetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL   Selecion	ne a opção WIFI(client) Serial
SSID: Encrypt Type: Password: IP Type: IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: Primary DNS Server:	HI-LINK_9B1D         WPA2 AES       Selecione         12345678         STATIC       Selecione a op         192.168.11.254         255.255.255.0         192.168.11.1         192.168.11.1	Scan Click "scan" para exibir as redes disponíveis. a criptografia de rede Insira a senha da rede selecionada ção STATIC Definir qual IP o equipamento devera assumir. Preencha o
Secondary Divis Server.	0.0.0	

## Passo 09: Selecionando a REDE a ser conectada:

	Ch	SSID	BSSID	Security	Signal(%)	W-Moe	ExtCh	NT
$\bigcirc$	2	Bartelli_Churras	18:a6:f7:29:9b:1e	WPA1PSKWPA2PSK/AES	100	11b/g/n	ABOVE	In
0	10	INTELBRAS	00:1a:3f:6a:39:3e	WEP	6	11b/g	NONE	In
0	11	Home_Bartelli	f0:99:bf:0d:1c:50	WPA2PSK/AES		11b/g/n	NONE	In
0	11	Leandro de Rede de Convidado	f2:50:1c:0d:bf:91	WPA2PSK/AES		11b/g/n	NONE	In
		Cancel	Reso	can		Apply		
		<	7					

Selecione a rede desejada e observe o nível de sinal, em seguida click em "Apply"

#### Passo 10: Definindo parâmetros da Serial:

	-			
		Current	Updated	
	Serial Configure:	115200,8,n,1	115200,8,n,1	BAUDRATE 115200
	Serial Framing Lenth:	64	64	
	Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)	
	Network Mode:	client	Server  Modo SERVER	
	Remote Server Domain/IP:	cloud.ucsexplorer.com.br	cloud.ucsexplorer.com.br	
	Locale/Remote Port Number:	50000	5000 Porta de comun	icação 5000
	Network Protocol:	tcp	TCP V	
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	
Após	preencher to	odos os campos		
	e em Apply		Apply Cancer	

Passo 11: O equipamento ira reiniciar e após 20 segundos ira conectar na rede selecionada. Caso não conecte na rede realize o procedimento de reset indicado no item 5.

<u>4 – Configurando o Módulo Acess Control 4x4 para utilização com Rede</u> <u>WI-FI no modo CLOUD (nuvem)</u>

Passo 01: Ligue o equipamento na energia;

*Passo 02:* Com o celular ou laptop, faça a varredura nas redes disponíveis;

OBS: Esteja próximo ao dispositivo que deseja configurar.

Passo 03: O dispositivo irá criar uma rede com a seguinte descrição:





O dispositivo criará uma rede com a seguinte descrição: HI-LINK\_XXXX Onde o XXXX são os últimos 4 dígitos do Mac. No caso alo lado 9B1D. Selecione a rede do dispositivo.

#### Passo 04: Conecte-se a rede do dispositivo utilizando a senha padrão de fabrica: 12345678;

Passo 05: Acesse no navegador padrão com o seguinte endereço: <u>http://192.168.16.254</u>;



Passo 06: Digite o Nome de usuário (admin) e senha (admin).

	Autenticação obrigatória       ×         http://192.168.1.201 exige um nome de usuário e uma senha.          Sua conexão a este site não é particular.	
ISTEMAS D	Nome de usuário: admin Senha: *****	
	Fazer login     Cancelar	

*Passo 07:* Antes de iniciar a configuração do modulo, certifique-se que à disponibilidade de rede WI-FI no local;

# Passo 08: Para o modo WI-FI CLOUD (Nuvem), selecione as opções abaixo:

	HLK-RM04 Seria	al2Net Settings
Ν	VetMode:	WIFI(CLIENT)-SERIAL  Selecione a opção WIFI(client) Serial
s	SSID:	Bartelli_Churras Scan Click "scan" para exibir as redes disponíveis.
E	Encrypt Type:	WPA2 AES  Selecione a criptografia de rede
P	Password:	12345678 Insira a senha da rede selecionada
I	P Type:	DHCP Selecione a opção DHCP

#### Passo 09: Selecionando a REDE a ser conectada:

	Ch	SSID	BSSID	Security	Signal(%)	W-Moe	ExtCh	NT
$\bigcirc$	2	Bartelli_Churras	18:a6:f7:29:9b:1e	WPA1PSKWPA2PSK/AES	100	11b/g/n	ABOVE	In
0	10	INTELBRAS	00:1a:3f:6a:39:3e	WEP	F	11b/g	NONE	In
0	11	Home_Bartelli	f0:99:bf:0d:1c:50	WPA2PSK/AES		11b/g/n	NONE	In
0	11	Leandro de Rede de Convidado	f2:50:1c:0d:bf:91	WPA2PSK/AES		11b/g/n	NONE	In
		Cancel	Reso	an		Apply		
		7	7					

Selecione a rede desejada e observe o nível de sinal, em seguida click em "Apply"

### Passo 10: Definindo parâmetros da Serial:

		Current	Updated	
	Serial Configure:	115200,8,n,1	115200,8,n,1	BAUDRATE 115200
	Serial Framing Lenth:	64	64	
	Serial Framing Timeout:	10 milliseconds	10 milliseconds (< 256, 0 for no timeout)	
	Network Mode:	client	Client  Modo CLIENT	Contificure de que e configure ção
	Remote Server Domain/IP:	cloud.ucsexplorer.com.br	cloud.ucsexplorer.com.br	seia essa que esta descrita
	Locale/Remote Port Number:	50000	50000 Porta de comuni	cação 50000
	Network Protocol:	tcp	TCP V	
	Network Timeout:	0 seconds	0 seconds (< 256, 0 for no timeout)	
Após clique	preencher to e em Apply	odos os campos	Apply Cancel	

Passo 11: O equipamento ira reiniciar e após 20 segundos ira conectar na rede selecionada. Caso não conecte na rede realize o procedimento de reset indicado no item 5. 5 – Reset na configuração do Módulo 2WRF

*Passo 01: Ligue o equipamento na energia;* 

Passo 02: Seguro Pressionado o botão de reset, indicado no produto, por 20 segundos;

Passo 03: Solte o botão e aguarde 20 segundos para que o modulo reiniciasse nos valores de fabrica e gere a rede SSID;

*Passo 04: O dispositivo devera gerar a Rede de fabrica. Caso não visualize a rede repita os passos 1,2 e 3.* 

Rede SSID de fabrica: HI-LINK XXXX (últimos 04 dígitos do MAC) Senha de rede: 12345678 Endereço IP de fábrica: http://192.168.16.254 Senha de acesso via web - Login: admin Senha: admin Endereço do cloud: cloud.insweb.com.br Porta de comunicação módulo 2WRF 4x4 modo SERVER: 5000 Porta de comunicação módulo 2WRF 4x4 modo CLOUD: 50000

# Módulo - Instal Acess Control 2WRF 4x4

### Configurando o Módulo 2WRF 4x4 no sistema INSWEB Modo SERVER

(rede local)

$\leftarrow \rightarrow$	C 🛆 🔒 htt	ps://www.ucsexplor	er.com.br/login/login.aspx					۳ ★	k in
Apps	UCS EXPLOREF	R <b>b</b> Sites Sugeridos	🧑 Login Page 📲 Código de Cores de R	le Arduino - Comunicaçã	🛞 https://gigarashi.files.	IEEE-SA - Autoridad	e i 隊 Compatibilidade	»	Outros
	1 13	Editora 1	-						
	18	Entrade 2	Sees 7 C			Log In			
	1 13	Entrades	ME BERGIZE			E-mail			
	1 1 2	Entrada 4						<u>•</u>	
	1 10	Batton (thirt)				Senha			
		11050	000			Esqueceu	sua senha?		
		12000	201 N			✓ Mante	er conectado		
		Rede							



- Certifique-se que o módulo esteja ligado na energia;
- Aguarde 30 segundos para iniciar o procedimento de busca do módulo;
- Verifique se os procedimentos de configuração de rede foram realizados com sucesso;
- Verifique se o cabo de rede está conectado no aparelho. No caso de conexão WI-FI, certifique-se que a rede de conexão esteja ativa;
- Certifique-se que não há mais de um módulo com a mesma configuração na rede. Cuidado para não conflitar os lp's de rede.
- Respeite as condições de carga dos módulos nos acionamentos.

#### Passo 01: Acesse <u>www.insweb.com.br</u> e entre com seu login e senha:

UCS EXPLORER ×				Install-les - D X
← → C ☆ ♠ https://www.ucsexplorer.com.br/login/login.a	рх			T ★ 🔁 😣 Θ 🗄
🔛 Apps 🤨 UCS EXPLORER 📘 Sites Sugeridos 🍈 Login Page 🚟 Cóc	igo de Cores de R 🛛 🎯 Arduino - Comunicaçã	🔞 https://gigarashi.files.	🎫 IEEE-SA - Autoridade 🛛 🎲 Compatibilidade	»   📙 Outros favoritos
Extrate   Extrate			Log In E-mail Senha Esqueceu sua senha? Manter conectado	Lentrar

#### Passo 02: Clique em "Configurações" e depois " Placas":



#### Passo 03: Clique na aba "Placa I/O" em seguida clique em "Novo Módulo":

Placa UCS T	otem Expedidor Autor	nação Plac	a I/O	Clique em "Pla	aca I/O"	
Novo Má Descrição		Clique em	"Novo Móo <sub>Sinc</sub>	dulo" Entradas	Saídas	Ativo
-				Entrada 1	Saida 1	

#### Passo 04: Preencha as informações do módulo SERVER a ser adicionado:



#### Passo 05: Será exibido a tela de configuração do Módulo:

Instal-tec Placa I/O				
Descrição	IP	Porta	Sinc	Num.Série
Modulo Home	192.168.1.104	5000	SINC_SERVER	÷

#### Passo 06: Preencha as informações de operação:

Selecione o Ponto de acesso do módulo	Ponto acesso Acesso Autorizado	\$	Tipo de Acesso Entrada 🗘	Interfaces ativas Ibutton Wiegand RF433	Selecione as interfaces desejadas
Selecione qual saída será acionada em caso de entrada/saída	Acionar na Entrada Saida 1 Acionar na Saída	¢	Duração (seg) 1 Duração (seg) 1	Acionar Cenário Acionar Cenário	¢
Seleciona a saída que será acionada no acesso	Acesso Negado Acionar Saida 1	¢	Duração (seg) 1		

# Passo 07: Nomeie as Entradas e Saídas para Identificação na monitoração:

Para utilização com disparo direto, selecione a entrada/saída que deseja ser acionada apenas com o contato seco na entrada. Com essa opção ao acionar a entrada a saída será disparada.

	Entrada 1/Saída 1	Entrada 2/Saída 2 Entrada 3/S	aída 3 Entrada 4/Saída 4	
loque os mes das tradas e s Saídas	Entrada 1 Entrada 1 Entrada 1 Entrada 3 Sensor Ativo Garagem	Entrada 2 Sensor Portão Entrada 4 Botão Sala	Saída 1 Saida 1 Saida 1 Saída 3 Saida Central de Alarme	Saída 2 Saída 2 Saída 4 Irrigação Horta
				Cancelar Salvar

Após inserir todas as informações clique em SALVAR

# Módulo - Instal Acess Control 2WRF 4x4

### Configurando o Módulo 2WRF 4x4 no sistema INSWEB Modo CLOUD

(Nuvem)

← → C ☆ https://www.ucsexplorer.	om.br/login/login.aspx		] <mark>№</mark> - 42
🛗 Apps 🤨 UCS EXPLORER 📘 Sites Sugeridos 🔱	) Login Page 📲 Código de Cores de R 🎯 Arduino - Comunica	açă 🔞 https://gigarashi.files 🎟 IEEE-SA - Autoridade - 🌾 Compatibilidade 🛛 🔌	Outr
Edited by the			
Entrade2	Sets 1 C	Log In	
Entrode 2	N Status	E-mail	
Entrada 4		۵	
Eston over	1941	Senha	_
CND CND			
12V00		Esqueceu sua senna?	
	CC III	Manter conectado	
Rede		Entrar	
that says	declara .	Entrar	

### Informações:

- Certifique-se que o módulo esteja ligado na energia;
- Aguarde 30 segundos para iniciar o procedimento de busca do módulo;
- Verifique se os procedimentos de configuração de rede foram realizados com sucesso;
- Verifique se o cabo de rede está conectado no aparelho. No caso de conexão WI-FI, certifique-se que a rede de conexão esteja ativa;
- Certifique-se que não há mais de um módulo com a mesma configuração na rede. Cuidado para não conflitar os lp's de rede.
- Respeite as condições de carga dos módulos nos acionamentos.

#### Passo 01: Acesse <u>www.insweb.com.br</u> e entre com seu login e senha:

→ C ☆ 🔒 ht	tps://www.ucsexplo	rer.com.br/login/login.aspx					۳ 🛨	L is	0	
Apps 🔮 UCS EXPLORE	ER ▶ Sites Sugerido:	s <i> w</i> Login Page 🚟 Código de Cores	de R 🛛 🎯 Arduino - Comunicaçã	🛞 https://gigarashi.files.	IEEE -SA - Autoridade	🐝 Compatibilidade	»	📙 Out	ros favoi	rito
10										
000	Entrade 2	Ry W Sector C			Log In					
	Entrade 8	M Bidg12C Ka			E-mail		۵			
	Befon (h)				Senha		۵			
E	12000	000 10,400 10 10 10			Esqueceu su	ia senha? conectado				
	Rede	and state an					Entrar			
	-	4								

#### Passo 02: Clique em "Configurações" e depois " Placas":



#### Passo 03: Clique na aba "Placa I/O" em seguida clique em "Novo Módulo":

Placas						
Placa UCS To	otem Expedidor Autor	mação Plac	a I/O	Clique em "Pla	aca I/O"	
+ Novo Mó	dulo	Clique em	"Novo Móc	lulo"		
Descrição	IP	Num.Série	Sinc	Entradas	Coldon.	
Doooniyuo			Silic	Entradas	Saldas	Ativo

Passo 04: Insira o Número de série indicado na etiqueta do Módulo:

Instal-tec Placa I/O			
Número de Série (Modo Client) Número de série Digite o número de série indicado na etiqueta do	Q Procurar	Após inserir o número de série, clique em PROCURAR	

#### Passo 05: Será exibido a tela de configuração do Módulo:

Instal-tec Placa I/O				
Descrição	IP	Porta	Sinc	Num.Série
Modulo Home	192.168.1.104	5000	SINC_SERVER	\$

#### Passo 06: Preencha as informações de operação:

Selecione o Ponto de acesso do módulo		Ponto acesso Acesso Autorizado	\$	Tipo de Acesso Entrada 🗘	Interfaces ativas Ibutton Wiegand RF433	Selecione as interfaces desejadas
Selecione qual saída será acionada em caso de entrada/saída	~	Acionar na Entrada Saida 1 Acionar na Saída	¢	Duração (seg) 1 Duração (seg) 1	Acionar Cenário Acionar Cenário	¢
Seleciona a saída que será acionada no acesso		Acesso Negado Acionar Saida 1	¢	Duração (seg) 1		

# Passo 07: Nomeie as Entradas e Saídas para Identificação na monitoração:

Para utilização com disparo direto, selecione a entrada/saída que deseja ser acionada apenas com o contato seco na entrada. Com essa opção ao acionar a entrada a saída será disparada.

	Entrada 1/Saída 1 Entrada 2/Saída 2 Entrada 3/Saída 3 Entrada 4/Saída 4						
loque os mes das tradas e s Saídas	Entrada 1 Entrada 1 Entrada 1 Entrada 3 Sensor Ativo Garagem	Entrada 2 Sensor Portão Entrada 4 Botão Sala	Saída 1 Saida 1 Saida 1 Saída 3 Saida Central de Alarme	Saída 2 Saída 2 Saída 4 Irrigação Horta			
				Cancelar Salvar			

Após inserir todas as informações clique em SALVAR